SOTTOVUOTO MANUALE

MANUAL VACUUM
VACÍO MANUAL
VÁCUO MANUAL
MANUELLE VAKUUMVERPACKUNG
CONDITIONNEMENT MANUEL SOUS VIDE
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ
VIDARE MANUALĂ
RUČNÍ VAKUOVÉ BALENÍ
RUČNÉ VÁKUOVANIE
KÉZI VÁKUUMOZÁSHOZ
RUČNO VAKUUMSKO PAKIRANJE
ROČNA ZA VAKUUMIRANJE











CON MACCHINE SOTTOVUOTO

WITH VACUUM SEALERS
CON LAS MÁQUINAS DE VACÍO
COM MÁQUINAS DE VÁCUO
MIT DEN VAKUUMMASCHINEN
AVEC LES MACHINES SOUS-VIDE
ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
CU MAŞINILE DE VIDAT
S VAKUOVÝCH BALÍČEK
S VÁKUOVÝMI BALIČKAMI
VÁKUUMFÓLIÁZÓ GÉPEKKEL
S VAKUUMSKIM STROJEVIMA
Z VAKUUMSKIMI APARATI







LAICA®

VT3520

IT SACCHETTI PER SOTTOVUOTO RIUTILIZZABILI
Istruzioni e garanzia

EN REUSABLE VACUUM BAGS
Instructions and warranty

ES BOLSAS DE VACÍO REUTILIZABLES
Instrucciones y garantía

PT SACOS PARA VÁCUO REUTILIZÁVEIS
Instruções e garantia

DE WIEDERVERWENDBARE VAKUUMBEUTEL
Anleitungen und Garantie

FR SACHETS RÉUTILISABLES POUR EMBALLAGE SOUS VIDE
Instructions et garantie

EL ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ
Οδηγίες και εγγύηση

RO PUNGI REFOLOSIBILE PENTRU VIDAT
Instrucțiuni și garanție

CS OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ SÁČKY PRO VAKUOVÉ BALENÍ
Informace a záruka

SK VÁKUOVÉ VRECKÁ NA VIACNÁSOBNE POUŽITIE
Informace a záruka

HU ÚJRAHASZNÁLHATÓ VÁKUUM ZACSKÓK
Használat és garancia

HR VAKUUMSKE VREĆICE ZA PONOVNO KORIŠTENJE
Navodila in garancija

SL VAKUUMSKE VREČKE ZA PONOVNO UPORABO
Upute i jamstvo

LAICA S.p.A.
Viale del Lavoro, 10
36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 876314
info@laica.com
Made in China

www.laica.it

Data - Date

www.laica.it

Timbro rivenditore
Tampon du vendeur
Sello del revendedor
Carimbo do revendedor
Stempel des Händlers
Cachet du revendeur
Σφραγίδα καταστήματος
Ștampilă distribuitor
Razítko prodejce
Pečiatka predajcu
Bolti pecsét
Prodajni otisak
Pečat prodavaoca

ANNI DI **GARANZIA**
YEARS **GUARANTEE**
AÑOS DE **GARANTÍA**
ANOS DE **GARANTIA**
JAHRE **GARANTIE**
ANS DE **GARANTIE**
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ANI DE **GARANȚIE**
ROK **ZÁRUKA**
ROK **ZÁRUKA**
ÉV **GARANCIA**
LET **GARANCIJE**
GODINA **GARANCIJE**

TAGLIANDO DI CONTROLLO VT3520

SACCHETTI PER SOTTOVUOTO RIUTILIZZABILI

HI49 - 07/2019

Italiano

SACCHETTI PER SOTTOVUOTO RIUTILIZZABILI
ISTRUZIONI E GARANZIA

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO
CONSERVARE PER UN RIFERIMENTO FUTURO

IL SOTTOVUOTO

Il sottovuoto è una tecnica di confezionamento dei prodotti alimentari basata sulla riduzione della pressione assoluta dell'aria all'interno di un sacchetto o di un contenitore fisicamente ad eliminare l'ossigeno in esso presente. L'ossigeno è infatti responsabile del deterioramento del cibo attraverso una reazione chimica di ossidazione. L'aria inoltre contribuisce alla crescita della maggior parte di microrganismi. Il confezionamento sottovuoto, grazie alla conservazione di molti cibi, riducendone l'ossidazione e impedendo la proliferazione microbica.
Tuttavia, **i cibi freschi hanno un'umidità intrinseca tale da favorire la crescita dei microrganismi anche in assenza di aria. Pertanto è essenziale la conservazione a bassa temperatura (frigorifero o freezer), al fine di prevenire tale deterioramento.** I tempi di conservazione con il confezionamento sottovuoto si allungano da 3 a 4 volte; la tabella che segue indica per alcune tipologie di cibi i tempi di conservazione in condizioni normali e sottovuoto. **Si tratta di valori indicativi che dipendono dalla qualità originale del prodotto nonché dalla modalità di preparazione e dalle condizioni igieniche rispettate.**

TABELLA INDICATIVA DEI TEMPI DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

ALIMENTI CONSERVATI IN FREEZER (TEMPERATURA -16° / -20°C)	PERIODO DI CONSERVAZIONE IN CONDIZIONI NORMALI	PERIODO DI CONSERVAZIONE IN CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO
CARNE	4-5 mesi	15-20 mesi
PESCE	3-4 mesi	12 mesi
FRUTTA E VERDURA	10 mesi	18-24 mesi
ALIMENTI CONSERVATI IN FRIGO (TEMPERATURA +2°/+5°C)	**PERIODO DI CONSERVAZIONE IN CONDIZIONI NORMALI**	**PERIODO DI CONSERVAZIONE IN CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO**
CARNE CRUDA	2-3 giorni	6 giorni
PESCE FRESCO	1-3 giorni	4-5 giorni
SELVAGGINA	2 giorni	6 giorni
SALUMI AFFETTATI	4-6 giorni	15-22 mesi
SALUMI	7-14 giorni	25-40 giorni
FORMAGGI STAGIONATI D.OP.	6-20 giorni	25-60 giorni
VERDURA FRESCA	1-4 giorni	18-20 giorni
FRUTTA FRESCA	5-8 giorni	8-20 giorni
PASTA/RISOTTO/LASAGNE	2-3 giorni	10 giorni
CARNE COTTA	4-5 giorni	8-10 giorni
PASTICCERIA FRESCA	3 giorni	15-20 giorni
ALIMENTI CONSERVATI A TEMPERATURA AMBIENTE	**PERIODO DI CONSERVAZIONE IN CONDIZIONI NORMALI**	**PERIODO DI CONSERVAZIONE IN CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO**
PANE	2 giorni	7-8 giorni
BISCOTTI	4-5 mesi	12 mesi
PASTA/RISO	6 mesi	12 mesi
FARINA	4 mesi	12 mesi
CAFFE' MACINATO	3 mesi	12 mesi
TÈ	5 mesi	12 mesi
FRUTTA SECCA	4 mesi	12 mesi

LEGENDA SIMBOLI

Avvertenza — Divieto — Per alimenti

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Prima dell'utilizzo del prodotto controllare che si presenti integro senza visibili danneggiamenti; in caso contrario non utilizzare il prodotto e rivolgersi al proprio rivenditore.
- Tenere i sacchetti lontani dai bambini: pericolo di soffocamento.
- Questo prodotto dovrà essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato concepito e nel modo indicato nelle istruzioni d'uso. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri o errati.
- **Non riutilizzare il sacchetto dopo avere conservato carne o pesce crudi.**
- Non utilizzare i sacchetti per conservare cibi liquidi, cibi con parti appuntite che potrebbero bucare il sacchetto e cibi troppo farinosi che potrebbero danneggiare la valvola di aspirazione del sacchetto (AIR VALVE).
- I sacchetti riutilizzabili Laica sono indicati solo per uso domestico e non per uso professionale.

In dotazione:
- 5 sacchetti riutilizzabili 22x34 cm
- 5 sacchetti riutilizzabili 26x34 cm
- 1 accessorio per la chiusura perfetta
- 1 pompa per il sottovuoto manuale

ISTRUZIONI PER L'USO

UTILIZZO
Prima di ogni utilizzo assicurarsi che la doppia cerniera dei sacchetti sia completamente pulita e asciutta e priva di qualsiasi corpo estraneo o residuo di cibo, affinché la qualità e la durata del vuoto effettuato non siano compromessi.
Il vuoto all'interno dei sacchetti non impedisce la crescita batterica, conservare quindi i cibi fortemente deperibili in frigorifero o al congelatore (vedi tabella).

I sacchetti riutilizzabili VT3520 si possono utilizzare con le macchine sottovuoto LAICA modelli VT3120, VT3119, VT118, VT3117, VT3104 utilizzando l'accessorio AH031 (non in dotazione con le macchine).

MANUTENZIONE

- Trattare il prodotto con cura, proteggerlo da urti, luce diretta del sole e fonti dirette di calore.
- Lavare i sacchetti a mano utilizzando del detersivo per piatti, sciacquare abbondantemente per rimuovere ogni residuo di detersivo. Asciugare perfettamente il sacchetto prima di utilizzarlo nuovamente.
- Non utilizzare mai prodotti abrasivi (come detersivi o spugne ruvide).
- Pulire la pompa con un panno umido, non immergerla mai in acqua o altri liquidi.
- Conservare i sacchetti e la pompa perfettamente asciutti in un luogo fresco e asciutto.
- Durante le operazioni di pulizia controllare che la doppia cerniera del sacchetto non sia graffiata o danneggiata.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Durante l'aspirazione dell'aria il sacchetto non si stringe vicino al cibo.	Il sacchetto non è perfettamente chiuso.	Aprire il sacchetto e chiuderlo nuovamente con l'accessorio per la chiusura ermetica.
	La valvola di aspirazione (AIR VALVE) non è posizionata su una superficie piana.	Posizionare il sacchetto su una superficie piana ed asciutta.
	La pompa di aspirazione non è ben posizionata sulla valvola di aspirazione (AIR VALVE), oppure si sta applicando troppa pressione sulla valvola.	Posizionare la pompa di aspirazione sulla valvola di aspirazione (AIR VALVE) senza applicare troppa pressione.
	Il cibo a livello della valvola di aspirazione ha impedito la corretta operazione di estrazione dell'aria.	Inserire il cibo nel sacchetto verificando che non superi la valvola di aspirazione e ripetere l'operazione.
Il sacchetto non tiene il vuoto.	Possibili residui di cibo sulla doppia cerniera.	Rimuovere ogni residuo di cibo dalla doppia cerniera prima della chiusura.
	Il sacchetto non è perfettamente chiuso.	Aprire il sacchetto e chiuderlo nuovamente con l'accessorio per la chiusura ermetica.
	La valvola di aspirazione (AIR VALVE) non è chiusa.	Aspirare nuovamente l'aria dal sacchetto e successivamente premere il centro della valvola con un dito per assicurare la chiusura.

GARANZIA

Il presente apparecchio è garantito 2 anni dalla data di acquisto che deve essere comprovata **da timbro e firma del rivenditore e dallo scontrino fiscale che avrete cura di conservare qui allegato.**
Tale periodo è conforme alla legislazione vigente ("Codice del Consumo" D. Lgs. nr. 206 del 06/09/2005) e si applica solo nel caso in cui il consumatore sia un soggetto privato. I prodotti Laica sono progettati per l'uso domestico e non ne è consentito l'utilizzo in pubblici esercizi.
La garanzia copre solo i difetti di produzione e non è valida qualora il danno sia causato da evento accidentale, errato utilizzo, negligenza o uso improprio del prodotto. Utilizzare solamente gli accessori forniti: l'utilizzo di accessori diversi può comportare la decadenza della garanzia. Non aprire l'apparecchio per nessun motivo: in caso di apertura o manomissione, la garanzia decade definitivamente. La garanzia non si applica alle parti soggette ad usura e alle batterie quando fornite in dotazione. Trascorsi i 2 anni dall'acquisto, la garanzia decade; in questo caso e per interventi di assistenza tecnica verranno eseguiti a pagamento. Informazioni su interventi di assistenza tecnica, siano essi in garanzia o a pagamento, potranno essere richieste contattando info@laica.com.
Non è dovuta nessuna forma di contributo per le riparazioni e sostituzioni di prodotti che rientrino nei termini della garanzia. In caso di guasti rivolgersi al rivenditore. NON spedire direttamente a LAICA. Tutti gli interventi in garanzia (compresi quelli di sostituzione del prodotto o di una sua parte) non prolungheranno la durata del periodo di garanzia originale del prodotto sostituito.
La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.
È facoltà della ditta Laica, essendo costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, modificare senza alcun preavviso in tutto o in parte i propri prodotti in relazione a necessità di produzione, senza che ciò comporti necessaria responsabilità da parte della ditta Laica o dei suoi rivenditori. Per ulteriori informazioni: www.laica.it

EN English — **REUSABLE VACUUM BAGS INSTRUCTIONS and WARRANTY**

IMPORTANT - READ CAREFULLY BEFORE USE
KEEP IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE

VACUUM SEALING

Vacuum sealing is a food packing technique involving the total extraction of air inside a bag or container in order to eliminate all oxygen therein. Oxygen in fact causes the deterioration of food through a chemical oxidation reaction. Air also contributes to the spread of most microorganisms.
Vacuum packing prolongs the life of most foods, reducing oxidation and inhibiting the spread of microbes. In any case, **fresh foods have an intrinsic moisture content that tends to favour the spread of microorganisms even in the absence of air. They must therefore be stored at low temperatures (in the fridge or freezer) so as to prevent their deterioration.** Preservation times with vacuum packing are 3 to 4 times as long; the following table indicates preservation times in normal and vacuum conditions for various types of foods. **These values are indicative values and depend on the original quality of the product, as well as the method and hygienic conditions of preparation.**

INDICATIVE TABLE OF FOOD PRESERVATION TIMES

FOODS PRESERVED IN THE FREEZER (TEMPERATURE -16° / -20°C)	PRESERVATION TIME IN NORMAL CONDITIONS	PRESERVATION TIME WITH VACUUM PACKING
MEAT	4-5 months	15-20 months
FISH	3-4 months	12 months
FRUIT AND VEGETABLES	10 months	18-24 months
FOODS PRESERVED IN THE FRIDGE (TEMPERATURE +3°/ +5°C)	**PRESERVATION TIME IN NORMAL CONDITIONS**	**PRESERVATION TIME WITH VACUUM PACKING**
RAW MEAT	2-3 days	6 days
FRESH FISH	1-3 days	4-5 days
GAME	2 days	6 days
SLICED CURED MEATS	4-6 days	15-18 days
CURED MEATS	7-14 days	25-40 days
RIPENED AND HARD CHEESES	6-20 days	25-60 days
FRESH VEGETABLES	1-4 days	18-20 days
FRESH FRUIT	5-8 days	8-20 days
PASTA/RISOTTO/LASAGNE	2-3 days	10 days
COOKED MEAT	4-5 days	8-10 days
DRY SWEETS	5 days	15-20 days
FOODS STORED AT ROOM TEMPERATURE	**PRESERVATION TIME IN NORMAL CONDITIONS**	**PRESERVATION TIME WITH VACUUM PACKING**
BREAD	2 days	7-8 days
BISCUITS	4-5 months	12 months
PASTA/RICE	6 months	12 months
FLOUR	4 months	12 months
GROUND COFFEE	3 months	12 months
TEA	5 months	12 months
DRIED FRUIT	4 months	12 months

SYMBOLS KEY

Warning — Prohibited — Food grade

SAFETY WARNINGS

- Before using the product, check that it is intact without any visible damage. In case of doubt, do not use and contact your dealer.
- Keep the bags out of reach of children: risk of suffocation.
- This device must be used only for its intended purpose and according to the user instructions. All other types of use shall be considered inappropriate and therefore hazardous. The manufacturer shall not be deemed liable for any damage caused by inappropriate or incorrect use.
- **Do not reuse the bag after using it to preserve raw meat or fish.**
- Do not use the bags to store liquid foods, foods with sharp tips that may puncture the bag and floury foods that may damage the bag's AIR VALVE.
- Laica reusable bags are intended only for domestic use and not for professional use.

Supplied with:
- 5 reusable bags measuring 22x34 cm
- 5 reusable bags measuring 26x34 cm
- 1 accessory for airtight sealing
- 1 pump for manual vacuum

INSTRUCTIONS FOR USE

USE
Before each use, make sure the bags' double zip seal is completely clean and dry and free of any foreign impurities or food residue, so as not to compromise the quality and duration of the vacuum. The vacuum inside the bags does not prevent the spread of bacteria, therefore, easily perishable food must be stored in the fridge after extracting the air.

VT3520 reusable bags can be used with LAICA vacuum sealer models VT3120, VT3119, VT118, VT3117, VT3104 using the accessory AH031 (not supplied with the machines).

MAINTENANCE

- Handle the product with care, protect it against knocks, direct sunlight and sources of heat.
- Wash the bags by hand using dish-washing detergent, rinse with plenty of water to remove any detergent residue. Dry the bags perfectly before using them again.
- Never use abrasive products (such as textured detergents or sponges).
- Clean the pump with a damp cloth, never submerge it in water or other liquids.
- Store the perfectly dry bags and pump in a cool and dry place.
- During cleaning operations, check that the bag's double zip seal is not scratched or damaged.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
During air extraction, the bag doesn't close in around the food.	The bag is not perfectly closed.	Open the bag and close it again using the airtight closing accessory.
	The AIR VALVE is not positioned on a flat surface.	Place the bag on a flat and dry surface.
	The suction pump is not properly positioned on the AIR VALVE, or too much pressure is being applied on the valve.	Position the suction pump on the AIR VALVE without applying too much pressure.
	The food near the suction valve has prevented the correct extraction of air.	Insert the food in the bag, checking that it does not exceed the air valve and repeat the operation.
The bag doesn't hold the vacuum.	There may be food residue on the double zip seal.	Remove any food residue from the double zip seal before closure.
	The bag is not perfectly closed.	Open the bag and close it again using the airtight closing accessory.
	The AIR VALVE is not closed.	Extract the air from the bag again, then press on the centre of the valve with one finger to check that it is closed properly.

WARRANTY

This equipment is covered by a 2-year warranty starting from the purchase date, which has to be proven by means **of the stamp or signature of the dealer and by the fiscal payment receipt that shall be kept enclosed to this document.**
This warranty period complies with the laws in force and applies only in case the consumer is an individual. Laica products are designed for domestic use only; therefore, their use for commercial purposes is forbidden. The warranty covers only production defects and does not apply, if the damage is caused by accidental events, misuse, negligence or improper use of the product.
Use the supplied accessories only; the use of other accessories invalidate the warranty cover. Do not open the equipment for any reason whatsoever; the opening or the tampering of the equipment, definitely invalidate the warranty. Warranty does not apply to parts subject to tear and wear along the use, as well as to batteries, when they are included.
Warranty decays after 2 years from the purchase date. In this case, technical service interventions will be carried out against payment.
Information on technical service interventions, under warranty terms or against payment, may be requested by writing at info@laica.com. Repair or replacement of products covered by the warranty terms are free of charge. In case of faults, refer to the dealer; DO NOT send anything directly to LAICA.
All interventions covered by warranty (including product replacement or the replacement of any of its parts) shall not be made to extend the duration of the original warranty period of the replaced product.
The manufacturer cannot be made liable for any damages that may be caused, directly or indirectly, to people, things and pets resulting from the inobservance of the provisions contained in the suitable user manual, especially with reference to the instructions related to installation, use and maintenance of the equipment.
Being constantly involved in improving its own products, Laica reserves the right to modify its product, totally or partially, with reference to any production need, without that this involves any responsibility whatsoever by Laica or its dealers.

ES Español — **BOLSAS DE VACÍO REUTILIZABLES INSTRUCCIONES Y GARANTÍA**

IMPORTANTE - LEER ATENTAMENTE ANTES DEL USO
CONSERVAR PARA UNA REFERENCIA FUTURA

ENVASADO AL VACÍO

El envasado al vacío es una técnica de envasado de los productos alimenticios que consiste en la reducción absoluta de la presión del aire en el interior de una bolsa o de un envase finalizada a eliminar el oxígeno presente en el mismo. El oxígeno es en efecto responsable del deterioro del alimento mediante una reacción química de oxidación. El aire además contribuye al crecimiento de la mayor parte de microorganismos. El envasado al vacío prolonga la conservación de muchos alimentos, reduciendo la oxidación e impidiendo la proliferación microbiana.
No obstante, **los alimentos frescos tienen una humedad intrínseca tal para favorecer el crecimiento de los microorganismos aunque en ausencia de aire. Por lo tanto es esencial la conservación a baja temperatura (frigorífico o freezer), para evitar dicho deterioro.**
Los tiempos de conservación con el envasado al vacío se prolongan de 3 a 4 veces; la tabla que sigue indica para cada tipo de alimentos los tiempos de conservación en condiciones normales y al vacío.
Se trata de valores indicativos que dependen de la calidad original del producto como así también de la modalidad de preparación y de las condiciones higiénicas respetadas.

TABLA INDICATIVA DE LOS TIEMPOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS

ALIMENTOS CONSERVADOS EN FREEZER (TEMPERATURA -16° / -20°C)	PERÍODO DE CONSERVACIÓN EN CONDICIONES NORMALES	PERÍODO DE CONSERVACIÓN CON ENVASADO AL VACÍO
CARNE	4-5 meses	15-20 meses
PESCADO	3-4 meses	12 meses
FRUTA Y VERDURA	10 meses	18-24 meses
ALIMENTOS CONSERVADOS EN LA NEVERA (TEMPERATURA +3°/+5°C)	**PERÍODO DE CONSERVACIÓN EN CONDICIONES NORMALES**	**PERÍODO DE CONSERVACIÓN CON ENVASADO AL VACÍO**
CARNE CRUDA	2-3 días	6 días
PESCADO FRESCO	1-3 días	4-5 días
ANIMALES DE CAZA	2 días	6 días
EMBUTIDOS CORTADOS EN REBANADAS	4-6 días	15-18 días
EMBUTIDOS	7-14 días	25-40 días
QUESOS MADUROS Y DUROS	6-20 días	25-60 días
VERDURA FRESCA	1-4 días	18-20 días
FRUTA FRESCA	5-8 días	8-20 días
PASTA/RISOTTOS/LASAÑAS	2-3 días	10 días
CARNE COCIDA	4-5 días	8-10 días
PASTELERÍA SECA	5 días	15-20 días
ALIMENTOS CONSERVADOS A TEMPERATURA AMBIENTE	**PERÍODO DE CONSERVACIÓN EN CONDICIONES NORMALES**	**PERÍODO DE CONSERVACIÓN CON ENVASADO AL VACÍO**
PAN	2 días	7-8 días
GALLETAS	4-5 meses	12 meses
PASTA/ARROZ	6 meses	12 meses
HARINA	4 meses	12 meses
CAFÉ MOLIDO	3 meses	12 meses
TÉ	5 meses	12 meses
FRUTA SECA	4 meses	12 meses

LEYENDA SÍMBOLOS

Advertencia — Prohibición — Para alimentos

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el producto, controlar que esté íntegro, sin daños visibles. En caso de duda, no lo utilice y póngase en contacto con su vendedor.
- Mantener las bolsas fuera del alcance de los niños: peligro de asfixia.
- Este producto deberá destinarse exclusivamente al uso para el cual ha sido concebido y en la manera indicada en las instrucciones de uso. Cualquier otro uso se considera impropio y, por tanto, peligroso. El fabricante no se considerará responsable de los daños causados por el uso impropio e incorrecto.
- **No reutilizar la bolsa después de conservar la carne o el pescado crudo.**
- No utilizar las bolsas para conservar alimentos líquidos, alimentos con partes afiladas que puedan perforar la bolsa y alimentos que estén demasiado harinosos que puedan dañar la válvula de aspiración de la bolsa (VÁLVULA DE AIRE).
- Las bolsas reutilizables Laica sólo son aptas para uso doméstico y no para uso profesional.

Se suministran:
- 5 bolsas reutilizables 22x34 cm
- 5 bolsas reutilizables 26x34 cm
- 1 accesorio para cierre hermético
- 1 bomba para el vacío manual

INSTRUCCIONES DE USO

USO
Antes de cada uso, asegurarse que el doble cierre de las bolsas esté completamente limpio y seco y libre de cuerpos extraños o residuos de alimentos, para no comprometer la calidad y duración del vacío realizado.
El vacío en el interior de las bolsas no previene el crecimiento de bacterias, por lo tanto conservar los alimentos que son fácilmente perecederos en el refrigerador después de la aspiración de aire.

Las bolsas reutilizables VT3520 se pueden utilizar con las máquinas de vacío LAICA modelos VT3120, VT3119, VT118, VT3117, VT3104 utilizando el accesorio AH031 (no suministrado con las máquinas).

MANTENIMIENTO

- Tratar el producto con precaución, protegerlo de golpes, luz directa del sol y fuentes directas de calor.
- Lavar las bolsas a mano con detergente para platos, enjuagar bien para eliminar cualquier residuo de detergente. Secar bien la bolsa antes de volver a utilizarla.
- No utilice nunca productos abrasivos (como detergentes o esponjas ásperas).
- Limpiar la bomba con un paño húmedo, nunca la sumerja en agua u otros líquidos.
- Conservar las bolsas y la bomba perfectamente secas en un lugar fresco y seco.
- Durante las operaciones de limpieza, controlar que el doble cierre de la bolsa no esté rayado ni dañado.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Posible causa	Solución
Durante la aspiración del aire, la bolsa no se aprieta cerca de la comida.	La bolsa no está perfectamente cerrada.	Abrir la bolsa y cerrarla de nuevo con el accesorio para cierre hermético.
	La válvula de aspiración (VÁLVULA DE AIRE) no está colocada sobre una superficie plana.	Colocar la bolsa sobre una superficie plana y seca.
	La bomba de aspiración no está bien colocada en la válvula de aspiración (VÁLVULA DE AIRE), o se está aplicando demasiada presión en la válvula.	Colocar la bomba de aspiración en la válvula de aspiración (VÁLVULA DE AIRE) sin aplicar demasiada presión.
La bolsa no mantiene el vacío.	El alimento en el nivel de la válvula de aspiración ha impedido la correcta operación de extracción de aire.	Introducir el alimento en la bolsa verificando que no exceda la válvula de aspiración y repetir la operación.
	Posibles residuos de comida en el doble cierre.	Quitar cualquier residuo de comida del doble cierre antes de cerrar.
	La bolsa no está perfectamente cerrada.	Abrir la bolsa y cerrarla de nuevo con el accesorio para cierre hermético.
	La válvula de aspiración (VÁLVULA DE AIRE) no está cerrada.	Quitar nuevamente el aire de la bolsa y luego presionar el centro de la válvula con un dedo para asegurar el cierre.

GARANTÍA

Este aparato está garantizado por 2 años a partir de la fecha de compra, que debe estar certificada **por el sello y firma del revendedor y el recibo fiscal, que se conservará adjunto.** Dicho período se conforma a la legislación vigente y se aplica solamente en el caso en que el consumidor sea un sujeto particular. Los productos Laica han sido proyectados para el uso doméstico y no se permite el empleo en ejercicios públicos. La garantía aparece sólo defectos de producción y no es válida si el daño fuera causado por un accidente, uso incorrecto, negligencia o uso impropio del producto. Emplee sólo los accesorios entregados, el empleo de otros accesorios puede hacer que la garantía pierda su validez. No abra por ningún motivo el aparato; en caso de apertura o alteración, la garantía pierde definitivamente su validez.
La garantía no se aplica a las partes sometidas a desgaste debido al uso y a las baterías cuando se suministren en dotación. Pasados los 2 años desde la compra, la garantía se vence; en este caso las intervenciones de asistencia técnica se realizarán bajo pago. Informaciones sobre las intervenciones de asistencia técnica, sea en garantía o bajo pago, se pueden solicitar contactando info@laica.com. No es debida ninguna forma de contribución por las reparaciones o sustituciones de productos incluso en los términos de la garantía. En caso de averías, diríjase al revendedor; NO envíe directamente a LAICA. Todas las intervenciones en garantía (incluso pueden de sustitución del producto o de una de sus partes) no extienden la duración del periodo de garantía original del producto sustituido. El fabricante no se considera responsable por posibles daños que, directa o indirectamente, puedan causar a personas, cosas o animales domésticos por la inobservancia de todas las disposiciones indicadas en este manual de instrucciones y, especialmente, referidas a las advertencias sobre la instalación, uso y mantenimiento del aparato. Es facultad de la sociedad Laica, al estar constantemente empeñada en la mejora de sus propios productos, modificar sin previo aviso total o parcialmente sus productos presentes en el catálogo en relación a necesidades de producción, sin que ello comporte responsabilidad alguna por parte de la sociedad Laica o de sus vendedores.

Laica Iberia Distribución, S.L.
C.I.F.: B67044362
Ronda Narciso Monturiol N.º 4 (Edificio A), Planta 1ª, Oficina 117
Parque Tecnológico de Paterna 46980-Paterna (Valencia) - España
Teléfono: 961 464 164
E-mail: info@laicaiberia.com

PT Português — **SACOS PARA VÁCUO REUTILIZÁVEIS INSTRUÇÕES E GARANTIA**

IMPORTANTE - LER ATENTAMENTE ANTES DA UTILIZAÇÃO
CONSERVAR PARA CONSULTA FUTURA

O VÁCUO

O vácuo é uma técnica de embalamento dos produtos alimentares baseada na redução da pressão absoluta do ar dentro de um saco ou de um recipiente, destinada a eliminar o oxigénio presente no mesmo.
De facto, o oxigénio é responsável pelo deterioramento dos alimentos através de uma reação química de oxidação. O ar contribui também para o crescimento da maior parte dos microrganismos.
O embalamento em vácuo prolonga a conservação de muitos alimentos, reduzindo a oxidação e impedindo a proliferação microbiana.
No entanto, **os alimentos frescos têm uma humidade intrínseca que favorece o crescimento dos microrganismos mesmo na ausência de ar. Como tal, é essencial a conservação a baixa temperatura (frigorífico ou congelador) para prevenir este deterioramento.**
Os tempos de conservação com o embalamento sob vácuo prolongam-se de a 4 vezes; a tabela seguinte indica para algumas tipologias de alimentos os tempos de conservação em condições normais e sob vácuo.
Trata-se de valores indicativos que dependem da quantidade original do produto, bem como da modalidade de preparação e das condições higiénicas respeitadas.

TABELA INDICATIVA DOS TEMPOS DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS

ALIMENTOS CONSERVADOS NO CONGELADOR (TEMPERATURA -16°/-20°C)	PERÍODO DE CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS	PERÍODO DE CONSERVAÇÃO EM EMBALAMENTO EM VÁCUO
CARNE	4-5 meses	15-20 meses
PEIXE	3-4 meses	12 meses
FRUTA E VERDURA	10 meses	18-24 meses
ALIMENTOS CONSERVADOS NO FRIGORÍFICO (TEMPERATURA +3°/+5°C)	**PERÍODO DE CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS**	**PERÍODO DE CONSERVAÇÃO EM EMBALAMENTO EM VÁCUO**
CARNE CRUA	2-3 dias	6 dias
PEIXE FRESCO	1-3 dias	4-5 dias
CARNE DE CAÇA	2 dias	6 dias
ENCHIDOS FATIADOS	4-6 dias	15-18 dias
ENCHIDOS	7-14 dias	25-40 dias
QUEIJOS CURADOS E DUROS	6-20 dias	25-60 dias
LEGUMES FRESCOS	1-4 dias	18-20 dias
FRUTA FRESCA	5-8 dias	8-20 dias
MASSA/RISOTTO/LASANHA	2-3 dias	10 dias
CARNE COZINHADA	4-5 dias	8-10 dias
BOLOS SECOS	5 dias	15-20 dias
ALIMENTOS CONSERVADOS À TEMPERATURA AMBIENTE	**PERÍODO DE CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS**	**PERÍODO DE CONSERVAÇÃO EM EMBALAMENTO EM VÁCUO**
PÃO	2 dias	7-8 dias
BOLACHAS	4-5 meses	12 meses
MASSA/ARROZ	6 meses	12 meses
FARINHA	4 meses	12 meses
CAFÉ MOÍDO	3 meses	12 meses
CHÁ	5 meses	12 meses
FRUTOS SECOS	4 meses	12 meses

LEGENDA RELATIVA AOS SÍMBOLOS

Aviso — Proibição — Para alimentos

AVISOS DE SEGURANÇA

- Antes da utilização do produto, controlar se está íntegro sem danos visíveis. Em caso de dúvidas, não utilizar e procurar o revendedor.
- Manter os sacos longe de crianças: risco de asfixia.
- Este produto destina-se exclusivamente ao uso para o qual foi concebido e da forma indicada nas instruções de utilização.
Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e, portanto, perigoso. O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos causados por usos impróprios ou errados.
- **Não reutilizar o saco após conservar carne ou peixe crus.**
- Não utilizar os sacos para conservar alimentos líquidos, alimentos com partes pontiagudas que poderão furar o saco e alimentos muito farináceos que poderão danificar a válvula de aspiração do saco (AIR VALVE).
- Os sacos reutilizáveis Laica são indicados somente para utilização doméstica e não profissional.

Fornecidos:
- 5 sacos reutilizáveis de 22x34 cm
- 5 sacos reutilizáveis de 26x34 cm
- 1 acessório para o fecho hermético
- 1 bomba de vácuo manual

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

USO
Antes de cada utilizar, garantir que a articulação dupla dos sacos esteja completamente limpa e seca e sem qualquer corpo estranho ou resídu

GARANTIE

Die gesetzständliche Verrichtung ist für 2 Jahre vom Einkaufsdatum garantiert. Das Einkaufsdatum **ist durch den Stempel oder die Unterschrift vom Vertragshändler und durch den Kassenzettel zu beweisen, welche als Beilage zu diesem Benutzerhandbuch gelegt sind.** Diese Periode entspricht mit der gültigen Gesetzgebung überein und wird erst dann angewandt, wenn der Verbraucher eine Handlung, falschen Gebrauch, Nachlässigkeit oder Missbrauch vom Produkt entdeckt. Ausschließlich die standardgelieferten Zubehörteile verwenden. Der Gebrauch von anderen Zubehörteilen kann das Ungültigkeitswerden der Garantie als Folge haben. Die Vornichtung wesentlich öffnen. Wird die Vornichtung geöffnet oder manipuliert, gelöndert, verfällt die Garantie endgültig. Die Garantie ist für verschleißbare Teile als auch für die Batterien nicht gültig, wenn diese letzten standardgemäß sind. Die Garantie verfällt nach zwei Jahren vom Einkauf. In diesem Fall werden die Serviceeingriffe gegen Zahlung vorgenommen. Für Auskünfte über Serviceeingriffe — eingeschlossen in der Garantie oder gegen Zahlung – schreiben Sie bitte an info@laica.com. Für in den Garantiebedingungen eingeschlossene Reparatur- und Austauschseingriffe ist seine Sorte von Beitrag zu leisten. Im Falle von Reparatur oder an den Vertragshändler wenden. KEINE direkte Lieferung an LAICA vornehmen. Alle Eingriffe nach Garantiebedingungen Austausch vom Produkt oder von einem Teil desselben eingeschlossen werden die Dauer der ursprünglichen Garantieperiode für den ausgetauschten Produkt nicht verlängern. Der Hersteller lehnt jede Haftung für etwaige direkte oder indirekte Schäden an Personen, Sachwerten und Haustieren ab, welche von der Missachtung der Vorschriften entstehen, welche im zweckmäßigen Gebrauchshandbuch enthalten sind – vor allem mit Rücksicht auf hinweise über installation, Gebrauch und Wartung der Vorrichtung. Die Firma Laica, welche ständig nach der Verbesserung der eigenen Produkte strebt, behält sich das Recht vor, ohne Voranmeldung ihre Produkte vollkommen oder teilweise nach herstellungserfordernissen zu ändern. Laica kann daraus deduktiv irgendwelche Haftung seitens der Firma Laica oder ihrer Vertragshändler entsteht.

SACHETS RÉUTILISABLES POUR EMBALLAGES SOUS VIDE - INSTRUCTIONS ET GARANTIE

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
CONSERVER POUR TOUTE REFERENCE FUTURE

LE SOUS-VIDE

Le sous-vide est une technique de conditionnement des produits alimentaires basée sur la réduction de la présence d'oxygène à l'intérieur de l'air à l'intérieur d'un sac en d'une boîte pour éliminer l'oxygène contenu à l'intérieur. En effet, l'oxygène est responsable de la détérioration de la nourriture à travers une réaction chimique d'oxydation. L'air contient aussi à l'appréciation de la plupart des micro-organismes. Le conditionnement sous-vide prolonge la durée de conservation de nombreux aliments en réduisant leur oxydation et en empêchant la prolifération microbienne. Toutefois, les aliments frais ont une humidité intrinsèque qui favorise l'augmentation des micro-organismes même en absence d'air. **Par conséquent, pour prévenir cette détérioration, le conditionnement sous-vide nécessite l'assistance d'un réfrigérateur ou congélateur).** Les temps de conservation avec le conditionnement sous-vide sont prolongées de 3 à 4 fois; le tableau suivant indique les temps de conservation en conditions normales et sous-vide pour certains types d'aliments. **Il s'agit de valeurs indicatives qui dépendent de la qualité originale du produit, du mode de préparation et des conditions de conservation initiale.**

TABLEAU INDICATIF DES TEMPS DE CONSERVATION DES ALIMENTS

ALIMENTS CONSERVÉS AU RÉFRIGÉRATEUR (TEMPÉRATURE -16° / -20°C)	TEMPS DE CONSERVATION EN CONDITIONS NORMALES	TEMPS DE CONSERVATION SOUS-VIDE
VIANDE	4 à 5 mois	15 à 20 mois
POISSON	3 à 4 mois	12 mois
FRUITS ET LÉGUMES	10 mois	18 à 24 mois
ALIMENTS CONSERVÉS AU RÉFRIGÉRATEUR (TEMPÉRATURE +3°/+5°C)	**TEMPS DE CONSERVATION EN CONDITIONS NORMALES**	**TEMPS DE CONSERVATION SOUS-VIDE**
VIANDE CRUE	2 à 24 jours	6 jours
POISSON FRAIS	1 à 3 jours	4 à 5 jours
VIANDE DE GIBIER	2 jours	6 jours
CHARCUTERIE EN TRANCHES	4 à 6 jours	15 à 18 jours
CHARCUTERIE	7 à 14 jours	25 à 40 jours
FROMAGES AFFINÉS ET DURS	20 à 30 jours	25 à 60 jours
LÉGUMES FRAIS	1 à 4 jours	18 à 20 jours
FRUITS SECS	5 à 8 jours	8 à 20 jours
FRUITS/LÉGUMES JUGANES	3 à 5 jours	10 jours
VIANDE CUITE	4 à 5 jours	8 à 10 jours
PÂTISSERIE SÈCHE	5 jours	15 à 20 jours
ALIMENTS CONSERVÉS A TEMPERATURE AMBIANTE	**TEMPS DE CONSERVATION EN CONDITIONS NORMALES**	**TEMPS DE CONSERVATION SOUS-VIDE**
PAIN	2 jours	7 à 8 jours
BISCUITS	4 à 5 mois	12 mois
PÂTES/RIZ	8 mois	12 mois
FARINE	4 mois	12 mois
CAFÉ MOULU	3 mois	12 mois
THÉ	5 mois	12 mois
FRUITS SECS	4 mois	12 mois

LÉGENDE SYMBOLES

Avertissements — Interdiction — Par aliments

MISES EN GARDE SUR LA SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser le produit, vérifiez qu'il est intact, sans dommage visible. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez votre revendeur.
- Gardez les sachets hors de portée des enfants : risque d'étouffement.
- Cet appareil devra être destiné exclusivement à l'utilisation pour laquelle il a été conçu et de la façon indiquée dans la notice. Toute autre utilisation est non conforme et donc dangereuse.
- Le fabricant ne peut être retenu responsable pour les éventuels dommages dérivant d'usages impropres ou erronés.
- **Ne réutilisez pas le sachet après y avoir mis de la viande crue ou du poisson.**
- N'utilisez pas les sachets pour conserver des aliments liquides, des aliments avec des parties pointues qui pourraient le perforer et des aliments trop farineux qui pourraient endommager la valve d'aspiration (uniquement AIR VALVE).
- Les sachets réutilisables Laica sont uniquement destinés à un usage domestique et non professionnel.

Fournis :

- 5 sachets réutilisables 22x34 cm
- 5 sachets réutilisables 26x34 cm
- 1 accessoire pour la fermeture hermétique
- 1 pompe pour le conditionnement manuel sous vide

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

UTILISATION

Avant chaque utilisation, assurez-vous que la double fermeture à glissière des sachets est parfaitement propre, sèche et libre de tout corps étranger ou résidu d'aliments, afin que la qualité et la durée du vide ne soient pas compromises.

Le vide à l'intérieur des sachets permet de limiter la prolifération bactérienne, conserver donc les aliments facilement périssables dans le réfrigérateur après aspiration de l'air.

Les sachets réutilisables VT3520 peuvent être utilisés avec les machines sous-vide LAICA modèles VT3120, VT3119, VT118, VT3117, VT3104 en utilisant l'accessoire AH031 (non fourni avec les machines).

ENTRETIEN

- Traiter le produit avec soin en le protégeant des chocs, des rayons du soleil et des sources de chaleur.
- Lavez les sachets à la main avec un détergent à vaisselle, rincez soigneusement et pour éliminer tout résidu de détergent. Séchez parfaitement le sachet avant de l'utiliser à nouveau.
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs (comme les détergents ou éponges abrasives).
- Nettoyez la pompe avec un chiffon humide, ne la plongez jamais dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Rangez les sacs et la pompe parfaitement secs dans un endroit frais et sec.
- Pendant les opérations de nettoyage, vérifiez que la double fermeture à glissière du sachet n'est ni rayée ni endommagée.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Problème	Cause possible	Solution
Pendant l'aspiration de l'air, le sachet ne se ferme pas près des aliments.	Le sachet n'est pas parfaitement fermé.	Ouvrez le sac et fermez-le à nouveau avec l'accessoire de fermeture hermétique.
	La valve d'aspiration (AIR VALVE) n'est pas placée sur une surface plane.	Placez le sac sur une surface plane et sèche.

Par contre :

- 5 emballages/pompes sous-vides 22x34 ex.
- 5 emballages/pompes sous-vides 26x34 ex.
- 1 ajout(e) à vide (pompe) (m) adjoint(e)
- 1 ventilai ya yeiçekinlıtro kevé aépos

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ

Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι το δπλό κλείσιμο στις σακούλες είναι εντελώς καθαρό και στεγνό και απαλλαγμένο από κάθε ξένο σώμα ή υπόλειμμα τροφής, αυτό για μην επηρεάζεται η ποιότητα και η διάρκεια του κενού αέρος που εκτελείται. Το κενό μέσα στις σακούλες δεν εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηριών, επομένως διατηρήστε τα εύκολα τροφίμα σε σχετικά ώστερα από την αναρρόφηση του αέρα.

Οι επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες VT3520 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα μοντέλα των μηχανημάτων κενού αέρος VT3120, VT3116 και VT3104 της LAICA χρησιμοποιώντας το εργαλείο AHI031 (δεν παρέχεται με τα μηχανήματα).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή, προστατεύστε το από τα χτυπήματα, από το φώσο ηλιακό φως και από όμοιες πηγές θερμότητας.
- Πλύνετε τις σακούλες στο χέρι χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό για τα πιάτα και ξεβγάλτε με άφθονο νερό για να αφαιρέσετε κάθε ίχνος απορρυπαντικού. Στεγνώστε καλά τη σακούλα πριν τη χρησιμοποιήσετε πάλι.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα (π.χ. καθαριστικά ή τραχύ σφουγγάρια).
- Καθαρίστε την αντλία με βρεγμένο πανί και μην τη βυθίζετε ποτέ σε νερό ή σε άλλα υγρά.
- Αποθηκεύστε τις σακούλες και την αντλία σε δροσερό και ξηρό μέρος, αφού πρώτα τις έχετε στεγνώσει καλά.
- Κατά τη διάρκεια καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι και μη χαρτσουνεται η φθαρεί το δπλό κλείσιμο της σακούλας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης του αέρα η σακούλα δεν σφίγγει στο σημείο χώρα από την τροφή.	Η βαλβίδα αναρρόφησης (AIR VALVE) δεν έχει τοποθετηθεί πάνω σε επίπεδη επιφάνεια.	Ανοίξτε τη σακούλα και ξανακλείστε την με το εργαλείο που έχετε το εμπιπτικό κλείσιμο.
	Η βαλβίδα αναρρόφησης (AIR VALVE) δεν έχει σημείο χώρα από την τροφή.	Τοποθετήστε τη σακούλα πάνω σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
	Η αντλία αναρρόφησης δεν έχει τοποθετηθεί καλά στη βαλβίδα αναρρόφησης (AIR VALVE)	Τοποθετήστε την αντλία αναρρόφησης στη βαλβίδα αναρρόφησης (AIR VALVE) χωρίς να ασκείτε πολλή πίεση στη βαλβίδα.
Η τροφή που βρίσκεται στο επίπεδο της βαλβίδας αναρρόφησης εμποδίζει τη σωστή εξαγωγή του αέρα.		Τοποθετήστε την τροφή στη σακούλα επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται μακριά από τη βαλβίδα αναρρόφησης και επαναλάβετε τη διαδικασία.
Η σακούλα δεν διατηρεί το κενό αέρος	Πιθανώς υπολείμματα τροφής στο δπλό κλείσιμο.	Ανοίξτε τη σακούλα και ξανακλείστε την με το εργαλείο κλεισίματος.
	Η σακούλα δεν έχει κλείσει καλά.	Ανοίξτε τη σακούλα και ξανακλείστε την. Ελέγξτε το εμπιπτικό κλείσιμο.
	Η βαλβίδα αναρρόφησης (AIR VALVE) δεν είναι κλειστή.	Αφαιρέστε έρανα τον αέρα από τη σακούλα και στη συνέχεια πατήστε το κέντρο της βαλβίδας για το δίσκημα για να επιβεβαιώσετε το κλείσιμό της.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρούσα συσκευή έχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία της αγοράς που πρέπει να τεκμηριώνεται με **αφραγίδα ή υπογραφή του συνεργείου πώλησης και την απόδειξη πληρωμής για την οποία φροντίστε να έχετε συνημμένη εδώ**. Η περίοδος αυτή είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και ισχύει μόνο με περίπτωση βλάβη κατασκευή). Τα προϊόντα Laica έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και δεν επιτρέπεται η χρήση τους σε επαγγελματικό επίπεδο. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα κατασκευής και δεν ισχύει όταν οι βλάβες έχουν προκληθεί από τυχαία γεγονός, εσφαλμένη χρήση, αμέλεια ή ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται. Η χρήση διαφορετικών εξαρτημάτων μπορεί να επιφέρει ακύρωση της εγγύησης. Μην ανοίγετε τη συσκευή για κανένα λόγο. Αν ανοίξετε ή σκαλώσετε τη συσκευή, η εγγύηση ακυρώνεται αριστικά. Η εγγύηση δεν ισχύει για μέρη που φθείρονται με τη χρήση όπως μπαταρίες που παρέχονται μαζί με τη συσκευή. Όταν περάσουν 2 χρόνια από την αγορά, η εγγύηση ακυρώνεται. Σε αυτή την περίπτωση οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται έναντι πληρωμής. Μπορείτε να στείλετε πληροφορίες για επεμβάσεις τεχνικής βοήθειας, είτε είναι μέσα στην εγγύηση είτε όχι, στο info@laica.com. Μην χρειάζεται καμία συμβολή για επισκευές και αντικαταστασεις προϊόντων που εμπίπτουν στους όρους της εγγύησης. Σε περίπτωση αποβλεπτε στον εκπρόσωπο. ΜΗΝ αποστέλνετε κατευθείαν στη LAICA. Όλες οι επεμβάσεις εντός της εγγύησης ή μη πραγματοποιούνται από τον εξουσιοδοτημένο του προϊόντος ή ενός εξαρτήματος του θα παρατείνουν τη διάρκεια της περιόδου της αρχικής εγγύησης του προϊόντος που αντικαταστάθηκε. Η κατανάλωση ανταλλακτικών για οικιακή χρήση δεν περιλαμβάνει τη χρήση τους σε επαγγελματικό επίπεδο. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα κατασκευής και δεν ισχύει όταν οι βλάβες έχουν προκληθεί από τυχαία γεγονός, εσφαλμένη χρήση, αμέλεια ή ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται. Η χρήση διαφορετικών εξαρτημάτων μπορεί να επιφέρει ακύρωση της εγγύησης. Μην ανοίγετε τη συσκευή για κανένα λόγο. Αν ανοίξετε ή σκαλώσετε τη συσκευή, η εγγύηση ακυρώνεται αριστικά. Η εγγύηση δεν ισχύει για μέρη που φθείρονται με τη χρήση όπως μπαταρίες που παρέχονται μαζί με τη συσκευή. Όταν περάσουν 2 χρόνια από την αγορά, η εγγύηση ακυρώνεται. Σε αυτή την περίπτωση οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται έναντι πληρωμής. Μπορείτε να στείλετε πληροφορίες για επεμβάσεις τεχνικής βοήθειας, είτε είναι μέσα στην εγγύηση είτε όχι, στο info@laica.com. Δεν