

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Postupujte podle pokynů uvedených v této příručce a připojujte k filtračnímu systému HYDROSMATMTM. Nesprávné použití může ohlívnít bezpečnost výrobku nebo způsobit poškození samotného výrobku. Uvedený výkon filtru se vztahuje na správné použití filtru v souladu s uživatelskou příručkou. Výrobce nese odpovědnost za škodu vzniklé v důsledku nesprávného nebo chybného použití.
- U osob se specifickými onemocněními, alergiemi nebo při kontrolování diety se před použitím filtračního systému poraďte se svým lékařem.
- Nikdy nefiltrujte horkou vodu. **POZOR:** průtok vody o teplotě vyšší než 35° C přes filtr by mohl způsobit trvalé poškození funkčnosti.
- Filtrujte pouze studenou tekutinu vodu pocházející z domácí vodovodní sítě, vždy se správně namontovaným filtrem
- Vyměňte filtr HYDROSMATMTM po 900 L3 měsících filtrace.
- V případě poruchy nebo závady kontaktujte autorizovaného prodejce, Informace o technické pomoci získáte vyplněním příslušného formuláře na webové stránce <https://www.laica.com/vn> v části Faq e AssistenzaTM (FAQ a podpora).
- Návod k použití je k dispozici na: www.laica.com/manuals

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Filtrační systém vyrobené společností LAICA jsou v souladu s následujícími legislativními požadavky:

- Italské ministerstvo nařízení č. 174 ze dne 6. 4. 2004 o materiálech a predmetech, které mohou být použity v systémech sběru, úpravy, dočasně a distribuce vody určené k lidské spotřebě.
- Italský zákoník dekret č. 18 ze dne 23. února 2023 a směrnice (EU) 2020/2184 o vodě určené k lidské spotřebě.
- Nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech přicházejících do styku s potravinami.
- Nařízení (EU) č. 1020/11 o materiálech a predmětech z plastu určených pro styk s potravinami.
- Italská vyhláška č. 25 ze dne 07.02.2012, kterou se stanoví technická ustanovení týkající se zařízení na úpravu vody určené k lidské spotřebě. POZOR: toto zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu, aby byly zaručeny požadavky na plnost ošetřené pitné vody a zachování jejího deklarovaného výkonu.
- Italská vyhláška ze dne 21. března 1973 a následné změny v hygienické disciplíně obalů, nádob či nástrojů určených pro styk s potravinami nebo s látkami pro osobní péči.

POZOR: pro zaručení účinnosti filtračního systému se doporučuje vždy filtraci pouze studenou vodu. Průtok vody o teplotě vyšší než 35° C přes filtr by mohl způsobit trvalé poškození funkčnosti. Doporučený provozní tlak je 0,20 až 0,35 MPa (2 – 3,5 bar)

SMART FILTRATION SYSTEM – FREE APP LAICA HOME WELLNESS – POUŽITÍ

Seznam kompatibilních zařízení:

- iOS: iPhone s operačním systémem 10 a vyšším.
- Pro zařízení s operačním systémem AndroidTM: od verze 6.0 (Marshmallow).
- Pro přání filtru HYDROSMATMTM do bezplatné aplikace „Laica Home Wellness“ získáte automatické oznámení o výměně filtru v vašem chytrém telefonu.
- 1. Nainstalujte si do chytrého telefonu bezplatnou aplikaci „Laica Home Wellness“.
- 2. Spusťte aplikaci a z hlavní obrazovky vstupte do sekce „FILTRACIA“.
- 3. Přidejte filtr HYDROSMATMTM „stisknutím tlačítka „+“ v aplikaci. Filtr je možné přidat naskenováním QR kódu vytištěného v horní části filtru nebo učinné životnosti filtru.
- 4. Aplikace zvolí filtr a automaticky navrhne datum jeho výměny. Chcete-li optimalizovat efektivní životnost filtru na základě upravené vody, můžete vložit hadnici chloru přirovné ve své vodovodní vodě. Pro uwečnění požaduje o více informací u vašeho správce vodovodní sítě nebo provedte převzetím hodnocení vody z místní vodovodní sítě.
- 5. Uložte nastavení získaných údajů.
- 6. Po dosažení data výměny filtru se vám na vašem chytrém telefonu zobrazí oznámení pro přístupu k jeho výměně. Oznámení je rovněž zasláno na e-mail zadaný při registraci.

- Chcete-li naskenovat QR kód vytištěný v horní části filtru, je nutné povolit přístup aplikaci k fotoaparátu vašeho chytrého telefonu.
- Chcete-li dostávat oznámení o výměně filtru, musíte je aktivovat v nastavení vašeho chytrého telefonu.
- Chcete-li filtr vyměnit, můžete přidat nový filtr naskenováním QR kódu vytištěného v jeho horní části, anebo aktualizovat datum vypršení platnosti kliknutím na tlačítko „Opotřebenovaný filtr (klikněte pro výměnu)“.

SK Filtr na vodovodní kohoutk, kompatibilný s modelem pro filtre na vodovodní kohoutk LAICA a GENOVA, ako aj so všetkými zariadeniami od spoločnosti LAICA, ktoré sa používajú s filtrom HYDROSMATMTM

Filter HYDROSMATMTM sa používa na filtráciu pitnej vody z vodovodnej siete, zlepšuje jej chuť a znižuje obsah niektorých neželaných látok, ktoré sú v nej prítomné prírodné.

Filtr znižuje tiež obsah:

- Mikroplastov
- Chlóru a jeho derivátov
- Chlorovaných herbicidov a pesticidov
- Chlorovaných organických rozpúšťadiel
- Piesku, hrdzí a rozptýlených častíc.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Dodržte pokyny uvedené v tomto návode na používanie a v návode na používanie filtračného systému HYDROSMATMTM. Nesprávne používanie môže ovplyvniť bezpečnosť výrobku alebo spôsobiť poškodenie samotného výrobku. Uvedený výkon filtra sa vzťahuje na správne používanie filtra v súlade s návodom na použitie. Výrobca nese zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym alebo nesprávnym používaním výrobku.
- V prípade ochoty so špecifickými ochoreniami, alergiami alebo na kontrolovanej diete sa pred použitím filtračného systému poraďte so svojím lekárom.
- Nikdy NEFILTRUJTE teplú vodu. **UPOZORNENIE:** prechod vody s teplotou vyššou než 35 ° C cez filter môže spôsobiť nevratné funkčné poškodenie.
- Filtrujte iba studenú tekutinu vodu z domácej vodovodnej siete, vždy so správnou nasadením filtrom
- Vymeňte filter HYDROSMATMTM po 900 l alebo 3 mesiacoch filtrácie.
- V prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania sa obráťte na autorizovaného predajcu. Informácie o technickej podpore je možné získať po vyplnení príslušného formuláru na stránke <https://www.laica.com/vn> v časti Faq e tecnica podpora.
- Návod na použitie je k dispozícii na: www.laica.com/manuals

VYHLÁSENIE O ZHODE:

Filtračné systémy od spoločnosti LAICA sú v súlade s požiadavkami týchto noriem:

- Italské ministerstvo nariadenie č. 174 zo dňa 6. 4. 2004 o materiáloch a predmetoch, ktoré sa môžu používať v systémoch zberu, úpravy, dočasných a distribúcie vody určenej na ľudskú spotrebu.
- Taliansky legislatívny dekrét č. 18 z 23. februára 2023 a smernica (EÚ) 2020/2184 týkajúca sa vody určenej na ľudskú spotrebu.
- Nariadenie 1935/2004/ES o materiáloch určených na styk s potravinami.
- Nariadenie (EÚ) 1020/11 o plastových predmetoch a predmetoch na styk s potravinami.
- Ministerské nariadenie č. 25 zo 7.2.2012 (ITALIANO), ktoré obsahuje technické ustanovenia týkajúce sa zariadení na úpravu vody určenej na ľudskú spotrebu. **UPOZORNENIE:** toto zariadenie vyžaduje pravidelnú bežnú údržbu v záujme zaručenia podmienok pitnosti filtrovanej pitnej vody a zachovania výkonnosti podľa vyhlásenej výroby.
- Ministerské nariadenie č. 21. marca 1973 v znení neskorších predpisov o hygienickom zaobchádzaní s obalmi, nádobami a nástrojmi určenými na kontakt s potravinami alebo látkami určenými na osobnú potrebu.

UPOZORNENIE: v záujme zaistenia výkonnosti filtračného systému odporúčame vždy filtrovať iba studenú vodu. Prechod vody s teplotou vyššou než 35 ° C cez filter môže spôsobiť nevratné funkčné poškodenie. Doporučený prevádzkový tlak je od 0,20 do 0,35 MPa (2-3,5 bar)

SMART FILTRATION SYSTEM – FREE APP LAICA HOME WELLNESS – POUŽÍVANIE

Seznam kompatibilních zařízení:

- iOS: iPhone s operačním systémem 10 a vyššíe.
- Zariadenie s operačným systémom AndroidTM: verzia 6.0 (Marshmallow) a vyššie.
- Pro přání filtru HYDROSMATMTM do bezplatné aplikace „Laica Home Wellness“ můžete do svého smartfonu dostávat automatické notifikace o výměně filtru.
- 1. Nainstalojte si do smartfonu bezplatnú aplikáciu „Laica Home Wellness“.
- 2. Spušte aplikáciu a z hlavnej obrazovky prejdite do časti „FILTRACIA“.
- 3. Stačnám kliknutím „+“ v aplikácii pridáte filter HYDROSMATMTM. Filtr je možné pridať naskenovaním QR kódu vytlačného na jeho zadnej strane.
- 4. Aplikácia pridá filter a automaticky navrhne dátum jeho výmeny. Na optimalizáciu skutočnej životnosti filtra na základe čistenej vody je možné zvoliť možnosť chlôru prítomného vo vode, ktorá sa používa. Na správne používanie sa vyžadujú bližšie informácie od správcu miestnej vodovodnej siete alebo vyžaduje predbežné hodnotenie vody z miestnej vodovodnej siete.
- 5. Stačnám kliknutím uložíte nastavenia.
- 6. Po dosiahnutí dátumu výmeny filtru sa vám na vašom smartfóne objaví notifikácia upozorňujúca na výmenu filtra. Notifikácia sa zaslá aj na e-mailovú adresu, zadanú pri registrácii.

- Ak chcete naskenovať QR kód vytlačený na zadnej strane filtra, musíte povoliť aplikácii prístup k fotoaparátu svojho smartfónu.
- Ak chcete dostávať notifikácie o výmene filtra, musíte ich aktivovať v nastaveniach svojho smartfónu.
- Pri výmene filtra je možné buď pridať nový filter naskenovaním QR kódu vytlačeného na jeho zadnej strane, alebo aktualizovať dátum životnosti filtra kliknutím na tlačidlo „Opotrebovaný filter (kliknite, ak ho chcete vymeniť)“.

HU A LAICA és GENOVA csapászóró modellekkel, valamint a HYDROSMATMTM szűrőrt alkalmazható összes LAICA készítmélkel kompatibilis csapászóró

A HYDROSMATMTM szűrő a háztartási ivóvíz szűrését, javítja annak ízt, és csökkentheti bizonyos jelenlévő, nem kívánt anyagok jelenlétét.

A szűrő ezen kívül csökkenti:

- A klór és a klórvegyületeket
- A mikroplasztikokat
- A klórozott gyomirtókat és peszticideket
- A klórozott szerves oldószereket
- A homokot, rozsdát és a szuszpendált részecskéket.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Kövesse a jelen kézikönyvben és a HYDROSMATMTM szűrőrendszer kézikönyvében leírt utasításokat. A helytelen használat befolyásolhatja a termék biztonságát, károsíthatja a környezetet, a fel nem tartott szűrőfelületmennyiség a szűrő helyese, a használati útmutatóknak megfelelő használatára vonatkozik. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.
- Speciális betegségben szenvedő, allergiás vagy ellenőrzött diétát folytató személyek a szűrőrendszer használatát előtt konzultáljanak orvosukkal.
- NE szűrjön soha meleg vizet. **FIGYELEM:** a 35°C hőmérséklet feletti víz szűrőn keresztül áthaladása tartós károsodást okozhat a működésben.
- Csak a hűz vízellátásból származó hideg vezetékes vizet szűrje, mindig a megfelelően összeállított szűrővel
- Cserélje le a HYDROSMATMTM szűrőt 900 L/3 hónap szűrési után
- Meghosszabbas vagy működési rendellenesség esetén lépjen kapcsolatba egy meghatalmazott viszonteladóval. A technikai segítségnyújtással kapcsolatos információkat a megfelelő úrrap kitöltésével kaphatja meg a <https://www.laica.com/vn> weblapon, a GYIK és Segítség szakaszban
- A használati útmutató elérhető a www.laica.com/manuals oldalon

MEGELŐZŐSI NYILATKOZAT:

- A LAICA szűrőrendszerének felhasználója a következő nyilatkozik előírásoknak:
 - Az azaz miniszteri rendelet 174. sz. 2020. február 23-án elfogadott 6. (1) bekezdésében említett jogszabályokra szánt víz gyűjtésére, kezelésére, ellátására és elosztására szolgáló rendszerekben felhasználható anyagokról és tárgyakról.
 - Az azaz törvényreij rendelet 18. sz. 2023. február 23-ai rendelete és az emberi fogyasztásra szánt vízzel szelő (EÜ) 2020/2184 irányelv.
 - 1935/2004/EK rendelet az élelmiszerkezelési rendeltetésszerűen értékesítésre kerülő anyagokról és tárgyakról.
 - 1020/11/EÜ rendelet élelmiszerrel érintkező anyagokról és tárgyakról.
 - 2012/02/07/25. sz. miniszteri rendelet (OLASZO), az emberi fogyasztásra szánt víz kezeléssel kapcsoló készületekkel vonatkozó műszaki rendelkezések. FIGYELEM: ez a készületek rendszeres karbantartást igényel, hogy megfelelően a kezelte ivóvíz biztonságára vonatkozó követelményeknek, és hogy érvényesülhessenek rája a gyártó teljesítése.
 - 1973. március 21-i miniszteri rendelet és későbbi módosításai az élelmiszeripari vagy személyes felhasználású anyagokkal érintésköz csomagolásokról, tartályokról, eszközökről higiénia előírásairól.

FIGYELEM: a szűrőrendszer teljesítményének biztosításához ajánlott mindig csak hideg vizet szűrni. A 35°C feletti hőmérsékletű víz áthaladása a szűrőn maradandó károsodást okozhat a működésben. Az ajánlott üzemi nyomás 0,20 és 0,35 MPa (2 – 3,5 bar) közötti

SMART SZÜRŐRENDSZER – SZABAD LAICA HOME WELLNESS ALKALMAZÁSOK – HASZNALAT

Kompatibilis eszközök jegyzéke:

- iOS: iPhone 10-nél magasabb operációs rendszerrel.
- AndroidTM operációs rendszerű készülékekkel: 6.0-nál magasabb verzió (Marshmallow).
- Ha a HYDROSMATMTM szűrőt hozzáadja a „Laica Home Wellness” ingyenes alkalmazáshoz, automatikus értesítést kap okostelefonjára a szűrő lecseréléséről.
- 1. Telepítse okostelefonjára a „Laica Home Wellness” ingyenes alkalmazást.
- 2. Indítsa el az Alkalmazást és a főoldalon lépjen a „SZÜRES” nevű részbe.
- 3. Adja hozzá a HYDROSMATMTM szűrőt, ehhez az alkalmazásban nyomja meg a „+” gombot. A szűrő felső részére nyomtatott QR kód leolvasásával vagy a „Kiválasztás kézzel” gomb megnyomásával lehet hozzáadni a szűrőt.
- 4. Az alkalmazás bejelenti a szűrőt az automatikus feltöltési a lecserelési dátummal. A szűrő tényleges élettartamának optimalizálása érdekében, mely a kezelte vízzel együtt a helyi vízvezeték a vezetékében lévő kóros szűrőket. Ha többet szeretne megtudni a használati útmutatóról, kérjen információt vizsgálatgátjaitól, vagy előzetesen vizsgálja meg a helyi vezetékes vizet.
- 5. Mentse el a beállításokat a gomb megnyomásával.
- 6. A szűrő csere időpontjának élelteskor okostelefonján megjelenik az értesítés, mely figyelemzteti a csere elvégzésére. Az értesítést a regisztrációs kód megadott e-mail címre is megküldi.

- A szűrő felső részére nyomtatott QR kód leolvasásához engedélyezni kell az alkalmazás hozzáférést az okostelefon kamerájához.
- A szűrő lecserélésére emlékeztető értesítés érdekében okostelefonjára beállításait kell aktiválnia kell azt.
- A szűrő csereje érdekében új szűrőt lehet hozzáadni a szűrő felső részére nyomtatott QR kóddal leolvasva, vagy frissíteni lehet a lejárt dátumot a „Szűrő kicserélt (kattintson a cseréhez)” gomb megnyomásával.

HASZNÁLATI ÚTUTMUTÓ KIEGÉSZÍTŐ

A LAICA és GENOVA HYDROSMATMTM rendszerűszűrőszar szarrelhető mikropasztizáló-stop vízszűrő elnevezésű ivóvíz utótitóztós kisberendezés és LAICA HYDROSMATMTM csere szűrőbetét.

- A termék kizárólag a használati utasításban felsorolt feltételű betáratása mellett szabad alkalmazni.
- A termék fertőtlenítesse, karbantartása és regenerálása során kizárólag olyan vegyszert alkalmazható, amely megfelel a 5/2023. (XV.2) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESZK-FVM-KVM-KVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A termék kizárólag vízzel ivóvízt háztartási működésűvel. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot. Alkalmazási terület: vezetékes csapvíz/háztartási, munkahelyi és közösségi szűrt ivóvíztelek.
- A termék bakteriumok elszaporodása elleni védelmet rendszeres szűrőcserével (3 havonta), valamint ezüstölt szűrőgázzal tartalmazó szűrőbetéttel biztosítja. A cserésére nem kerülő részeket a szűrőrendszer alkalmazásával feltöltésű javassot.
- A termék tisztítja / fertőtlenítesse során használt vegyszerek bejuttatására / nyitvatartására vételező vonatkozóan a 5/2023. (X.25) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESZK-FVM-KVM-KVM együttes rendeletben leírtak a műveletek.
- A termék beüzemelésére kizárólag olyan vízzel érintkezett alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek a 5/2023. (X.25) Kormányrendelet előírásainak.
- Beüzemeléskor, hozzájárul (2-3 napos) üzemzsinet, valamint szűrőcserék után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a terméket át kell öblíteni, legalább 5 perces folyatás javasolt. 2-3 napot meghaladó üzemzsineteket követően a terméket át kell öblíteni, 1 perces folyatás javasolt. Az öblítés során nyert vizet ívás és ételkészítés céljából felhasználni nem szabad.
- A vizsgálati eredmények alapján a termék alkalmazask a szerves kőr vegyületek mennyiségének csökkentésére.

- A termék közintézményekben történő, közösségi célú és vendéglátóipari tartórnó alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltétel betáratása mellett javasoljuk:
 - az alkalmazást a helyi illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni;
 - legalább 3 havonta történő szűrőcsere / fertőtlenítési gyakoriság javasolt;
 - a kezelte víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgálatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: teplotás 22°C, Pseudomonas aeruginosa, ammónium, nitrát, összes keménység;
 - a kezelte vizet a vizsgálati paraméterek szempontjából meg kell ítelnie a 5/2023. (X.25) Kormányrendelet 1. mellékletében szereplő minőség előírásoknak, teplotás 22°C, tekinthetetlen alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE mg;
 - az elvégzett laboratórium vizsgálati eredményekét a helyi illetékes népegészségügyi hatóságnak és másolatban az NNK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő fertőtlenítés és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
 - a termék használati útmutatóját úgy kell elemezni, hogy az minden lehetséges származó elérhető legyen;
- A termék munkahelyeken történő alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltétel betáratása mellett javasoljuk:
 - legalább 3 havonta történő szűrőcsere / fertőtlenítési gyakoriság javasolt;
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
 - a termék használati útmutatóját úgy kell elemezni, hogy az minden lehetséges származó elérhető legyen.

LV Jaučirkarna filtra, kas savetiomas ar LAICA un GENOVA jaučirkarnu filtru modeļiem un vīšām LAICA ierīcīm, kurās izmanto HYDROSMATMTM filtru

HYDROSMATMTM filtra filtrē dzērāmo ūdeni no tīkla, uzlabojot tā garšu un samazinot tādu nevēlamo vielu klātbūtni.
 Filtra samazinā ar:

- mikroplastmasu
- hlora un atvasinājumiem
- hloraetus herbicidus un pesticidus
- hloraetus organiskos šķīdinātājus
- smiltis, rūšas un suspendētas daļiņas.

VISPĀRĪGĀI DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Ievērojiet šīs rokasgrāmatā un HydrosmaTMTM filtru sistēmas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. Nepareiza lietošana var ietekmēt drošību, drošību un veselības apdraudējumu bojāgājumam. Norādītais lietošanas uzdevums ir paredzēts tikai lietošanai rokasgrāmatā. Ražotājs nevar uzņemties atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas radušies nepareizas vai nepareizas lietošanas rezultātā.
- Nekādā veidā neietiliet slimībām, alerģijām vai cilvēkiem, kuriem tieš ievērojta kārtošana, diēta, pirms filtra sistēmas lietošanas konsultējieties ar ārstu.
- Nikdy nefiltrējite karstu ūdeni. **UZMANĪBU:** ūdens, kurā temperatūra pārsniedz 35°C, plūsmā caur filtru var radīt negatīvu ieteksmu funkcionālāties bojāgājumā.
- Filtrējiet tikai aukstu tekūšu ūdeni no vietējā ūdensvadā, pareizi uzstādīt filtru
- Pēc 900 L3 mēnešu filtrācijas nomaiņiet HydrosmaTMTM filtru
- Bojājuma vai darbības traucējumu gadījumā sazināties ar pilnvaroto izplatītāju. Informāciju par tehnisko palīdzību varat iegūt, aizpildot atbilstošu veidlapu vietnē <https://www.laica.com/sadaja> „Jautājumi un palīdzība”
- Lietošanas pamācība pieejama: www.laica.com/manuals

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA:

LAICA ražotās filtrācijas sistēmas atbilst šādām normatīvajām prasībām:

- Itālijas ministijas 2004. gada 6. aprīļa Dekrēts Nr. 174 par materiāliem un priekšmetiem, ko drīkst izmantot tikai šādiem materiāliem paredzētā ūdens savākšanā, attīrīšanā, pārtīšanā un sadātes sistēmā.
- Itālijas 2023. gada 23. februāra Dekrēts Nr. 18 un Direktīva (ES) 2020/2184 par ūdens kvalitātes pārtīšanai paredzētu ūdeni.
- Regula 1935/2004/EK par materiālu un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.
- Regula (ES) št. 1020/11 o polimērhi materiālihi izveidēhi, namēnēhihi zāhi stēhi z. 23. 2. 2023.
- Ministāra dekrēts Nr. 25. 7. 2012. (ITALIAU), tehniskie noteikumi attiecībā uz dzērāmo ūdeni apstrādes iekārtām. UZMANĪBU: šai iekārtai nepieciešama pastāvīga periodiska apkope, lai garantētu dzērāmo ūdeni vajadzības pēc apstrādātā dzērāmo ūdeni un saglabātu ražotāja deklarātos uzdevumus.
- Ministāra dekrēts, kas datēts ar 1973. gada 21. martu, un turpmākie grozījumi par higiēnas disciplīnu attiecībā uz iesaiņojumi, konteineriem, instrumentiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas vieniāri vai vīelām personām lietošanai.

UZMANĪBU: lai garantētu filtrācijas sistēmas darbību, ieteicams viemrāt filtrēt tikai aukstu ūdeni. Ja ūdens temperatūra pārsniedz 35°C, plūsmā cauri filtru var radīt negatīvu ieteksmi funkcionālāties bojājumā. Ieteicamais darba spiediens ir no 0,20 līdz 0,35 MPa (2 – 3,5 bāri)

SMART FILTRATION SISTĒMA – BEZMAKSAKS LIETOŠANA “LAICA HOME WELLNESS” - IETILOJUMS

Saderīgu ierīču saraksts:

- iOS: iPhone ar 10. versijas operācijāties sistēmu
- Ierīcēm ar AndroidTM operācijāties sistēmu: 6.0 (Marshmallow).
- Pievienojot HYDROSMATMTM filtru bezmaksas lietotnē “Laica Home Wellness”, jūs varat saņemt automātisku paziņojumu par filtra nomaiņu savā viedtālrunī.

- Viedtālrunī instalējiet bezmaksas lietotni “Laica Home Wellness”.
- Palaidiet lietotni un gaidiet ekrānā ievadīt saderīgu “FILTRACIJA”.
- Pievienojiet filtru HYDROSMATMTM, lairotāsi nospiežot pogu “+”. Filtru ir iespējams pievienot, skenējot QR kodu, kas uzdrūkstās filtra augšpusē, vai manuāli, nospiežot pogu “Izvēlēties manuāli”.
- Lietotne ievēto filtru un automātiski ierosinā tā aizstāšanas datumu. Lai optimizētu filtra efektīvo kalpošanas laiku, pamatojoties uz apstrādātā ūdeni, varat ievadīt chlora saturu ūdenī. Lai optimizētu filtra efektivitāti, jānosaka ūdens kvalitātes informācija no sava ūdens tīkla pārvaldes iestāde vai veicot vietējā tīkla ūdens profilaktisku novērtējumu.
- Saglabājiet iestatījumus, nospiežot pogu “U”.
- Kad ir saņemti filtra nomaiņas datumi, uzdrūkstāsi parādās paziņojums, lai veiktu filtra nomaiņu. Paziņojums tiks nosūtīts arī uz reģistrācijas laikā ievadīto e-pastu.
 - Lai skenētu filtra augšpusē izdrūktā QR kodu, ir jāautorizē lietotnes piekļuve viedtālruna kamerai.
 - Lai saņemtu paziņojumus par filtra nomaiņu, tie jāaktivē viedtālruna iestatījumos.
 - Lai notīrētu filtru, varat pievienot jaunu filtru naskenovām QR kodu, kas izdrūktāsi uz tā augšdaļas, vai atjaunināt derīguma termiņu, noklikšķinot uz pogas “Filtrs notīkātāsi (klikšķināt, lai aizstātu)”.

SL Filtr za pipo, združljiv z modli filtrov za pipe tipe LAICA in GENOVA in z vsemi napravami LAICA, ki uporabljajo filter HYDROSMATMTM

Filter HYDROSMATMTM filtrira pitno vodo iz omrežja, izboljša njen okus in zmanjša nekatere neželane snovi, ki izoblikajo prirodne.
 Filter tudi zmanjša:

- mikroplastične
- hlora in njegove derivate
- klorirane herbicide in pesticide
- klorirane organske topila
- pesek, žlvi in suspendirane delce.

SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILO

- Sledite navodilom v tem priročniku in priročniku za filtrirni sistem HYDROSMATMTM. Nepravilna uporaba lahko vpliva na varnost izdelave ali povzroči škodo na samem izdelku. Navedena zmogljivost filtra se nanaša na pravilno uporabo filtra v sklopi z vodo za uporabo. Proizvajalec ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neustreznih ali nepravilno uporabe.
- Pri osebah s posebnimi boleznimi, alergijami ali na nadzorovani dieti se pred uporabo filtračnega sistema posvetujte z zdravnikom.
- Nikoli NE filtrirajte vroče vode. **POZOR:** prehod vode s temperaturo nad 35° C skozi filter lahko povzroči trajno poškodbo funkcionalnosti.
- Filtrirajte samo hladno tekočo vodo iz vodovodnega omrežja s pravilno nameščenim filtrom
- Po 900 L3 mesecih filtriranja filter HydrosmaTMTM zamenjajte
- V primeru okvare ali nelagodja pri uporabi kontaktirajte avtorizovanega prodajalca. Informacije o tehnični pomoči dobite tako, da izpolnite ustrezen obrazec na spletni strani <https://www.laica.com/vn> v razdelku Faq in tehnika pomoč
- Priročnik z uporabo je na voljo na: www.laica.com/manuals

ZJAVI SISTEMI, KI JIH IZDELUJE LAICA, SO SKLADNI Z NASLEDNJIH REGULATORNIH ZAHTEVAM:

- Odlok Italijanskega ministrstva št. 174 z dne 6.4.2004 o materialih in predmetih, ki so lahko uporabljajo v sistemih za zbiranje, čiščenje, oskrbo in distribucijo vode, namenjene za prehrano ljudi.
- Italijanski zakonodajni dekrét št. 18 z dne 23. februarja 2023 in Direktiva (EU) 2020/2184 v zvezi z vodo, namenjeno za prehrano ljudi.
- Uredba 1935/2004/ES o materialih v stiku z živilom.
- Uredba (ES) št. 1020/11 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živilom.
- Ministrski Dekret št. 25 z dne 7/02/2012 (ITALIJA), tehnične zahteve v zvezi z opremo za čiščenje vode, namenjene za prehrano ljudi.
- Ministrski Dekret št. 21. marca 1973 in naslednje spremembe, ki vsebujejo zahteve glede pitnosti očiščene vode in vzdrževanja čistilnih voda in
- Ministrski Dekret z dne 21. marca 1973 in naslednje spremembe v zvezi s higiensko disciplino embalaže, posod, pripomočkov, ki lahko pridejo v stik z živilskimi snovi ali s snovi za osebno uporabo.

POZOR: za zagotovitev učinkovitosti filtračnega sistema priporočamo, da vedno filtrirate samo hladno vodo. Prehod vode s temperaturo nad 35° C skozi filter lahko povzroči škodo na funkcionalnosti filtra. Priporočeni delovni tlak je med 0,20 in 0,35 MPa (2 – 3,5 barov)

SAZENI FILTRACIJSKI SISTEM – BREZPLAČNA APLIKACIJA LAICA HOME WELLNESS – UPORABA

Seznam združljivih naprav:

- iOS: iPhone z